

BOTAMENT® BM 92 Winter

Živičná stěrka dvousložková – zimní

BOTAMENT® BM 92 Winter je dvousložková bitumenová stěrková hmota s obsahem armovacích vláken k izolování stavebních konstrukcí pod terénem proti zemní vlhkosti, prosakující i tlakové vodě. Výrobek BOTAMENT® BM 92 Winter je přezkoušen dle EN 15814 a má vysokou odolnost proti agresivním látkám dle DIN 4030.

Vlastnosti

- ❖ rychlé vytvrzení i při nízkých teplotách
- ❖ skladovatelná do – 5°C
- ❖ vysoká odolnost stárnutí
- ❖ vysoce flexibilní
- ❖ vysoká schopnost překlenovat trhliny
- ❖ lze nanášet formou nástřiku
- ❖ protiradonová bariéra

Oblasti použití

- ❖ izolace sklepů, základových desek, balkónů a teras
- ❖ izolace proti vlhkosti pod potěry
- ❖ fixace ochranných a izolačních desek

Technická data

Materiálová základna	živičná, kaučuková emulze (tekutá složka)
Balení	28 kg vědro
Skladování	V chladu (do – 5°C). V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Hustota	~ 1,15 kg/dm ³
Tepelná odolnost	– 20°C až +80°C
Konzistence	pastovitá
Poměr míchání prášek : tekutá složka	1 : 3
Doba na zpracování	~ 90 minut
Maximální tloušťka nanášené vrstvy (mokrě)	6 mm
Doba prosychání	~ 2 – 5 dní
Spotřeba	
Zemní vlhkost a nestoupající srážková voda	3,2 kg/m ² (≅ 2,8 mm za čerstva)
Stoupající srážková voda a tlaková voda	4,8 kg /m ² (≅ 4,2 mm za čerstva)
Teplota vzduchu, podkladu při zpracování	0°C až +15°C
Čistící prostředek:	
za čerstva	vodou
po vytvrzení	mechanicky

Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu vzduchu + 15°C a relativní vlhkost 50%. Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost a průběh vytvrzení. Mimo to ovlivňuje vytvrzení živičných stěrkových hmot i druh a vlastnosti podkladu.

Vhodné podklady

- ❖ beton (třída pevnosti ≥ C 12/15)
- ❖ plně zaspávané zdivo
- ❖ cementové omítky (CS III, nebo CS IV dle EN 998-1)
- ❖ staré, únosné bitumenové izolační vrstvy

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ čistý, bez námrazy a únosný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, pískových hnízd, prachu a volných částic

Dále je třeba dodržet:

- ❖ mechanicky odstranit přečnávající zbytky malty
- ❖ hrany základových pásů zbavit zeminy a sutě
- ❖ srazit hrany (pod úhlem ~ 45°)
- ❖ trhliny v podkladu uzavřít vhodným materiálem
- ❖ nestejnoroelé podklady stejně jako smíšené zdivo předem opatřit cementovou omítkou
- ❖ spáry v kompaktním zdivu vyplnit do líce zdiva
- ❖ uzavření nedostatků a otevřených styčných spár:
< 5 mm šířky → hmotou BOTAMENT® BM 92 Winter
≥ 5 mm šířky → hmotou BOTAMENT® M 100 nebo M 03
- ❖ profilovaný povrch, lunkry a póry opatřit uzavírající vrstvou hmotou BOTAMENT® BM 92 Winter
- ❖ podklad plošně penetrovat

Druh podkladu	Penetrace
nasákavý / neživičný	BOTAMENT® BE 901 Plus
teplota ≥ +5°C < +5°C	BOTAMENT® BM 92 Winter (zředěno v poměru 1:10 s vodou)
silně nasákavý / porézní / lehce sprašující	BOTAMENT® D 12
teplota ≥ +5°C < +5°C	BOTAMENT® BM 92 Winter (zředěno v poměru 1:10 s vodou)
živičné nátěry	BOTAMENT® B 97 L <i>alternativně:</i> kontaktní vrstva z BOTAMENT® RD 2 The Green 1
živičné stěrky	kontaktní vrstva z BOTAMENT® BM 92 Winter nebo BOTAMENT® RD 2 The Green 1

BOTAMENT[®] BM 92 Winter

Živičná stěrka dvousložková – zimní

Oblast fabionu (pata základu) je nutné ochránit před možným působením tlaku vody v negativním směru. K tomuto účelu doporučujeme naše izolační nátěry na minerální bázi BOTAMENT[®] M 34 a BOTAMENT[®] MS 30. V koutech a přechodu základová deska / stěna vytvořit náběhový fabion z minerální malty BOTAMENT[®] M 36 Speed. Alternativně je možné provést fabion samotnou hmotou BOTAMENT[®] BM 92 Winter. Před aplikací první vrstvy BOTAMENT[®] BM 92 Winter musí být náběhový fabion zcela proschlý.

Izolační vrstvy z živičných stěrkových hmot musí být ukončeny vždy pod uvažovanou úroveň terénu. V oblastech ostřikovaných vodou se proto před prováděním živičných stěrkových hmot nanáší polymerové stěrkové hmoty schopné překlenovat trhliny v podkladu BOTAMENT[®] RD 1 Universal nebo BOTAMENT[®] RD 2^{The Green 1}, které se zatáhnou pod úroveň terénu. Živičná izolační stěrka pak musí tento izolační povlak překrýt nejméně o 10 cm, čímž je bráněno zatečení vlhkosti pod izolační vrstvou.

Zpracování

- ❖ vsypat práškovou složku do tekuté složky, poté důkladně smísit pomocí pomaluběžného míchadla dokud nevznikne homogenní směs pastovité konzistence
- ❖ BOTAMENT[®] BM 92 Winter se nanáší pomocí zednické lžice, hladítka, nebo stříkacího zařízení minimálně ve dvou vrstvách (před aplikací druhé vrstvy musí být první vrstva dostatečně proschlá, aby nedošlo k jejímu poškození)
- ❖ kouty, rohy i hrany je nutné pečlivě pokrýt izolační hmotou BOTAMENT[®] BM 92 Winter
- ❖ izolační stěrku BOTAMENT[®] BM 92 Winter je nutné přetáhnout nejméně 10 cm přes hranu základové desky, pasu

Při zatížení tlakovou vodou zapracovat do první prováděné vrstvy armovací tkaninu BOTAMENT[®] GS 98.

Při provádění izolačních vrstev všeobecně doporučujeme provádět a zdokumentovat měření tloušťky nanášené vrstvy, ve smyslu DIN 18533 díl 3. Ke kontrole prosychání vrstvy doporučujeme provést referenční vzorek, který se umístí ve spodní úrovni stavební jámy u základové desky.

Stanovený poměr míchání je nutné přesně dodržet. V případě strojního nanášení hmoty BOTAMENT[®] BM 92 Winter doporučujeme před prvním nasazením kontaktovat technickou kancelář firmy.

Doporučené tloušťky vrstvy	za mokra	vytvrzené
zemní vlhkost	2,8 mm	2,0 mm
netlaková voda	2,8 mm	2,0 mm
tlaková voda	4,2 mm	3,0 mm

Důležitá upozornění

Při provádění izolačních prací postupovat dle platných norem, předpisů a technických poznatků (ČSN 73 0600, ČSN 73 0606), v SRN DIN 18533. Při plánování je vhodné zohlednit ve spotřebě případné nerovnosti povrchu a také řemeslné provádění.

Staré dehtové nátěry je nutné odstranit předem a odborně zlikvidovat.

BOTAMENT[®] BM 92 Winter nezpracovávat na přímém slunečním svitu.

V případě přerušení prací je nutné stáhnout prováděnou vrstvu BOTAMENT[®] BM 92 Winter do ztracena. Napojení pak provést překrytím nejméně 10 cm novou vrstvou. Přerušení izolační vrstvy v koutech, či na rozích je nepřípustné.

Zásyp stavební jámy provádět až po úplném proschnutí nanesené vrstvy BOTAMENT[®] BM 92 Winter.

Na ochranu izolačních vrstev doporučujeme použití vhodné ochranné vrstvy, např. BOTAMENT[®] DS 993 drenážní a ochranné desky.

BOTAMENT[®] BM 92 Winter není vhodný k izolování proti negativnímu tlaku vody.

Produkt BOTAMENT[®] BM 92 Winter nesmí být nastavován dalšími přísadami a plnivý.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.com

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1712. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT[®] Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák